型量 91g 外型尺寸 W 8.4 x H7.8 x D 2.7 (cm)

更用電池 I 4號AAA鹼性電池3顆(本產品不附贈電池,電池需自行購買

各部名稱

1 機殼

2 坐幕

3 出聲孔

4 模式開關(MODE LOCK/UNLOCK)

5 聲控及震動開關(SENSOR ON/OFF)

6 系統軍置

7 調整(下)

8 調整(上)

9 設定(SET) 10 功能選擇鍵(MODE)

11 腳架





随同產品發行保證書,請於購買時注意索取, 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



昏買炫彩昏挫時計 使用說明書

PY-Z804EL

User Manual

使用說明

主要功能

- 萬年曆時鐘 · 華氏/攝氏溫度計 · 七彩背光功能
- 毎日開給
 ・倒計時
 ・軽音/震動感厥控制

感應部分功能

當SENSOR撥動開闢在ON位置時,當時鐘感應到聲音或震動時會做出如下反應:

a) MODE開關在LOCK位置時:時鐘感應到聲音或震動時,LCD背光顏色變化,模式不轉換。

b) MODE開關在UNLOCK位置時:時鐘感應到聲音或震動時, LCD背光顏色變化,模式轉換。

連續兩次感應的時間最小間隔為0.5秒,感應間隔時間過短或持續將手抓住時鐘會使時鐘感應部分錯誤動作。

當SENSOR撥動開關在OFF位置時,聲音/震動感應功能無效。

時間設置順序

在時間模式,按[▲]或[▼]鍵選擇12小時制和24小時制顯示模式。在時間模式,按[SET]鍵3秒鐘進入時間

設置狀態,並且小時開始閃爍 按[▲]或 [▼]鍵進行調整(按住鍵不放則進入快調狀態)。

再按[SET]鍵分開始閃爍,按[▲]或[▼]鍵進行調整(按住鍵不放則進入快調狀態)。再按 [SET] 鍵返回時間模式。

開鈴時間設置順序

在開鈴模式下按[SET]鏈3秒鐘進入開鈴設置狀態,並且開鈴小時開始閃爍,按[▲]或[▼]鍵進行調整(按住[▲]或[▼]鍵不放則進入快調狀態)。

再按ISETI鍵分開始閃爍,按[▲]或[▼]鍵進行調整(按住[▲]或[▼]鍵不放則進入快期狀態)。

再按[SET]鍵返回開鈴模式按[▲] 或 [▼] 鍵開啓或關閉開鈴。 開鈴鈴聲為Beep聲,開鈴時間為一分鐘。時間到時背光燈亮。同時顏色1秒變化1次。

當在響鈴時受到聲音/震動感應或按除[SET]鍵外的任意鍵則結束本次開 鈴,進入貪睡功能。貪睡標誌顯示。

三分鐘後響鈴。開鈴時按[SET]鍵 只結束開鈴,不進貪睡狀態。

貪睡鬧鈴響鬧時若受到聲音/震動感應或按除 (SET) 鍵外的任意鍵則結 束,進入下一次貪糧。 貪睡狀態時按SET鍵則取消貪睡。

日期設置順用

在日期模式,按[SET]鍵3秒鐘進入日期設置狀態,並且年開始閃爍

按[▲]或[▼]鍵進行調整(按住[▲]或[▼]鍵不放則進入快調狀態)。

再按[SET]鍵月開始閃爍,按[▲]或[▼]鍵進行調整(按住鍵不放則進入快調狀態)。

再按[SET]鍵日開始閃爍,按[▲]或[▼]鍵進行調整 (按住鍵不放則進入快調狀態)。

再按[SET]鍵返回日期狀態。

功能畫面選擇

開機後屏幕全顯兩秒鐘並有Bi聲,然後進入時間模式,顯示12:00. 模式轉換順序,按[MODE]鍵依次顯示

時間模式→溫度模式→日期模式→倒計時模式→開鈴模式.....

溫度顯示設置

在溫度顯示模式,按 [▲] 或 [▼] 鍵可選擇攝氏度或華氏度顯示。

倒計時設置

□ 时級圖 在倒計時模式,按 [SET] 鍵3秒鐘進入倒計時設置狀態,並且倒計時開始閃爍

再按SET鍵用開始閃爍,按[▲]或[▼]鍵進行調整(按住[▲]或

[▼]鍵不放則進入快調狀態)。倒計時的最大設置範圍是180分59秒。

再按[SET]鍵返回倒計時模式。在倒計時模式,按[▲]或[▼]鍵能開始或暫停倒計時。

當倒計時到零時,會響鬧提醒。鈴聲為Beep聲,鬧鈴時間為60秒。

時間到時背光燈亮,同時顏色1秒變化一次。

其他

開鈴鈴聲與倒計時鈴聲不同。開鈴鈴聲是每秒四聲Beep聲,倒計時鈴聲是每秒兩聲Beep聲。

當SENSOR撥動開關撥到ON位置時,產品的耗電量會增加,電池使用壽命會相應縮短。

如果在任何模式下設置狀態無按鍵超過一分鐘,則保存當前設置並退出 設置狀態。

當屏幕顯示黯淡或背光亮度不足時請更換電池。本產品使用三顆AAA電池。

注意事項

本產品如有異常時,請將電池拔起 絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口/服務商:晶寶國際行銷有限公司

地址:臺北縣三重市河邊北街236號1樓(茂盛大樓) 售後服務專線:02-2975-0099

